

ARBRE TRADITIONNEL THOMPSON EN POT

no de modèle. 151-4409-6 | Numéro sans frais: 1.866.827.4985


REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez lire attentivement ce guide avant l'assemblage et conservez-le à titre de référence.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Suivez attentivement les instructions ci-dessous pour monter rapidement et facilement votre arbre.

1. Avant de commencer l'assemblage, choisissez un emplacement près d'une prise de courant.
2. Placez le pot sur une surface de niveau.
3. Insérez le bas de l'arbre dans le pot, puis insérez la cime dans le tronc de l'arbre (**voir fig. 1**).
4. Donnez forme aux branches. Arrangez les branches pour combler tout espace vide; soulevez légèrement les branches pour donner à l'arbre un aspect uniforme. Votre arbre est maintenant prêt à être décoré. Branchez le cordon dans la prise murale.

Fig. 1



*Caractéristiques électriques de l'arbre
(Pour usage à l'intérieur seulement)
0.34A, 120V, 60Hz

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Remplacez le fusible

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise ou de tout autre réceptacle de sortie. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement et vers les lames pour l'ouvrir.
- Retirez le fusible soigneusement.
- Risque d'incendie. Remplacez uniquement par un fusible de 3 A, 125 V (fourni avec le produit).
- Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au fusible sur le dessus de la fiche de branchement.

ATTENTION : Risque d'incendie. Ne remplacez pas la fiche de branchement. Ne retirez pas le dispositif de sécurité (fusible). Jetez le produit si la fiche de branchement est endommagée.

RANGEMENT:

1. Débranchez le cordon de la prise murale et retirez toutes les décorations de l'arbre.
2. Retirez délicatement l'arbre du pot.
3. Rangez l'arbre dans sa boîte et fermez celle-ci à l'aide de ruban adhésif. **N'ENTREPOSEZ PAS L'ARBRE DANS UN ENDROIT HUMIDE OU DANS UN ENDROIT OÙ LA TEMPÉRATURE RISQUE DE DÉPASSER 100 °F (38 °C).**

Fabriqué en Chine
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto,
Canada M4S 2B8

DATE CODE / DATE DE CODE: 32416

