

BESOIN D'AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. Téléphoner au 1-877-527-0313
 De 8h et 17h EST, du lundi au vendredi.

Consignes de sécurité

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout produit électrique, il est essentiel de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

a. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.


- b. Ce produit convient à une utilisation intérieure et extérieure. Les caractéristiques électriques nominales sont 0,34 A, 120 V et 60 Hz.
- c. Ce produit saisonnier n'est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
- d. N'installez ou ne placez pas le produit à proximité d'un appareil de chauffage électrique ou au gaz, d'un foyer, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- e. Ne fixez pas les câbles du produit avec des agrafes ou des clous et ne le placez pas sur des crochets pointus ou des clous.
- f. Ne laissez pas des lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou tout autre câble.
- g. Débranchez le produit lorsque vous sortez, lorsque vous allez vous coucher ou s'il reste sans surveillance.
- h. Cet article est un produit électrique et n'est pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et de choc électrique, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer là où de jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- i. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
- j. N'accrochez pas de décorations ou autres objets sur le cordon d'alimentation, le fil électrique ou la guirlande d'ampoules.
- k. Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur le produit ou sur les rallonges puisque cela pourrait endommager la gaine isolante.
- l. Ne recouvrez pas le produit de tissu, papier ou autre matériau qui ne fait pas partie intégrante du produit lorsqu'il est utilisé.
- m. Ce produit est équipé de lampes de type 'poussoir'. Ne pas tordre les lampes.
- n. Lisez et suivez toutes les consignes indiquées sur le produit ou fournies avec le produit.

o. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Assemblage

Montage de la guirlande

Étape 1. Choisir un endroit approprié, près d'une prise murale.



Étape 2. Monter la guirlande.

Étape 3. Brancher l'adaptateur dans une prise murale.

L'ensemble de la guirlande devrait maintenant être illuminé.

Utilisation

Allumer la guirlande

REMARQUE : Si certaines ampoules ne s'allument pas ou vacillent, recherchez les ampoules desserrées et/ou les ampoules cassées, ou manquantes. Remplacer les ampoules rapidement par des ampoules de rechange fournies pour assurer la performance et la durée de vie de votre guirlande.
 Relier les bandes lumineuses de la guirlande et brancher l'adaptateur dans une prise murale.

Maintenance

Spare parts

Cet ensemble de guirlande comprend des ampoules pour tout remplacement ou toute réparation à effectuer sur votre guirlande. S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

Utilisation et entretien

1. Retirer toutes les décorations et débrancher de la source d'alimentation.
2. Débrancher l'adaptateur et les fiches.
4. Placer soigneusement les parties dans la boîte d'expédition et la fermer avec du ruban adhésif.
4. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'écart de la lumière solaire. Exposer la guirlande à un excès de chaleur ou d'humidité peut endommager la guirlande.

Dépannage

Problème	Solution
TL'arbre ne s'allume pas	Assurez-vous que toutes les sections de l'arbre sont branchées les unes aux autres et que l'arbre est branché ans une prise murale.
	Recherchez les ampoules desserrées, cassées ou manquantes et remplacez-les selon les besoins avec les ampoules de rechange fournies.
	Vérifiez s'il n'y a pas de fusibles grillés sur la guirlande lumineuse et inspectez la prise du cordon d'alimentation. Remplacez au besoin les fusibles grillés avec les fusiles de rechange fournis.
	Pour les fusibles grillés (le cas échéant), veuillez vous référer aux instructions d'entretien du manuel "Remplacement du fusible" et remplacez-les selon les instructions.