

## BESOIN D'AIDE?

NE PAS RENVOYER EN MAGASIN. Téléphoner au 1-877-527-0313  
 De 8h et 17h EST, du lundi au vendredi.

### Pré-assemblage

#### Contenu de l'emballage


Pièce	Description	Quantité
A	Haut de l'arbre	1
B	Bas de l'arbre	1
C	Support de l'arbre	1

### Assemblage


#### Assemblage du support de l'arbre

**Étape 1.** Choix d'un emplacement près d'une prise murale.

**Étape 2.** Ouvrez les pattes de façon à former un croix qui s'enclenche en place; placez le pied sur une surface droite.



**Étape 3.** Pour fermer le pied, appuyez sur le bouton de métal et pliez les pattes.



#### Assemblage de l'arbre

Veuillez repérer toutes les sections avant d'assembler l'arbre.

**Étape 1.** Assemblez l'arbre en commençant par le bas. Commencez par la section inférieure et retirez le capuchin protecteur avant de l'insérer dans le support assemblé. Assurez-vous que le tronc artificiel est bien inséré dans le support.

**Étape 2.** Insérez haut de l'arbre (A) dans le milieu de l'arbre (B).

**Étape 3.** Laissez les branches tomber en place ou arrangez-les délicatement.

**Étape 4.** Formez les branches et les rameaux en commençant par le bas. Commencez avec les rameaux les plus éloignés du tronc. Placez-en un à droite, un à gauche et un au centre de la tige principale.

**Étape 5.** Façonnez l'arbre de bas en haut. Commencez par les branches les plus éloignées du poteau - formez une étoile en éventail et continuez jusqu'à ce que tout l'arbre soit en forme.


Vue du dessus



Vue latérale



**Étape 6.** Un fois l'arbre assemblé selon les instructions ci-dessus, soulevez légèrement les branches pour les répartir uniformément. Placez les branches de façon à remplir les vides. Vous pouvez maintenant décorer votre arbre de Noël!



### Entretien

#### Pièces de rechange

Sont inclus avec cet arbre les axes de charnières et les rondelles pour tout remplacement ou toute réparation que vous pouvez avoir à faire sur votre arbre. S'il vous faut des pièces supplémentaires, communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 entre 8 h et 17 h, HNE, du lundi au vendredi.

#### Réparation des charnières desserrées

**Étape 1.** Des chevilles supplémentaires sont incluses pour les réparations. Placez la branche dans la fente du support.

**Étape 2.** Insérez un nouvel axe de charnière à travers les trous du support et fixez avec une rondelle.

### Entretien et nettoyage

**Étape 1.** Retirez tous les ornements et toutes les décorations.

**Étape 2.** Démontez l'arbre en commençant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien à la verticale, pour la détacher de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.

**Étape 3.** En cas de difficulté à séparer les perches (tronc) de l'arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant au joint et faites pivoter la perche supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la perche supérieure.

**Étape 4.** Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu'à ce que la base de l'arbre soit sortie du support.

**Étape 5.** Rangez précautionneusement les différentes sections dans la boîte d'expédition, puis fermez la boîte avec du ruban adhésif.

**Étape 6.** Si vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. La chaleur ou l'humidité pourraient endommager votre arbre.