

Assembly Instructions for Lighted Tree

CAUTION: CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND PROCEDURES FOR SAFE OPERATION


Unpacking, Assembly and Shaping

- 1) Before you start to assemble your tree, choose a location near a wall outlet.
- 2) Carefully remove contents from the carton. Contents will include:
1. Tree Top: Section A • 2. Middle Tree: Section B • 3. Bottom Tree: Section C • 4. Tree Stand • 5. Extra Bulbs/Fuses

Do not discard carton! Use for Tree Storage.

CAUTION: MAKE SURE ALL LIGHT WIRES & HANDS ARE CLEAR OF BRANCH HINGES

- 3) Insert the bottom tree section into the stand body. Allow the branches to fall into place or gently pull them out and down.
- 4) Insert the tapered end of middle tree section pole into the bottom tree section pole. Allow the branches to fall into place or gently pull them
- 5) Place the tree top into the middle tree section pole. Allow the branches to fall into place or gently pull them out and down.
- 6) Connect each section's light set securely to each other and plug into wall outlet.
- 7) Your entire tree should now be lit. If some bulbs do not light, search for any broken, loose, or missing bulbs.
- 8) Keep tree plugged in while shaping your tree. Should a light flicker while doing this, check for the bulb that may have caused the trouble.
- 9) Begin to shape the branches working from the bottom to the top. Start with tips farthest from the pole,
- 10) After shaping the whole tree following the previous steps, step back and take an overall look at the tree. Shift branches to fill any gaps. Slightly up sweep all branch tips for a uniform look. Your tree is now ready to decorate and enjoy.




Disassembly and Storage

- 1) Unplug cord(s) from wall outlet.
- 2) Unplug the tree sections from the cord(s). Keep stacks plugged together.
- 3) Gently lift off each tree section from top to bottom. Remove the stand from the bottom section.
- 4) Carefully place the tree sections back in the storage carton and tape it shut. Store carton in a cool, dry place where the temperature does not exceed 100 degrees Fahrenheit.
- 5) Keep out of reach of pets and children.

Customer Service For Christmas Trees

For any questions, assistance, or missing parts, Do Not Return To Place Of Purchase. Please contact us at 1-800-461-0210 or visit our website at support.polygroupstore.com. One of our customer service representatives will be happy to assist you.

Tree ID#: _____ Customer Name: _____
Tree UPC#: _____ Address(No P.O. Boxes): _____
Store Purchased: _____ City & State: _____
Specify Problem: _____ Zip Code: _____
_____ Day Phone: _____
_____ Date Purchased: _____



Instrucciones de Armado Para Árbol con Luces

PRECAUCIÓN: PARA MAYOR SEGURIDAD LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


Desempaquete, Armado y Formado

- 1) Antes de empezar a armar su árbol, asegúrese que haya un tomacorriente cerca del árbol.
- 2) Con cuidado, saque las piezas de la caja. La caja incluye:
1. Punta del árbol: Sección A • 2. Centro del árbol : Sección B • 3. Parte inferior del árbol : Sección C • 4. Base • 5. Focos y fusibles

No Tire la Caja! Úsela para guardar su árbol

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE QUE LA SERIE DE LUCES Y SUS MANOS, NO OBSTRUYAN LOS GANCHOS DE LAS RAMAS

- 3) Inserte la parte inferior del árbol a la base. Permita que las ramas caigan en su lugar, o bien acomódelas hacia afuera y abaj
- 4) Inserte la parte delgada del tubo del centro del árbol, al tubo de la parte inferior del árbol. Permita que las caigan a su lugar, o bien acomódelas hacia afuera y abajo.
- 5) Inserte la punta del árbol al tubo del centro del árbol. Permita que las ramas caigan en su lugar, o bien acomódelas hacia afuera y abajo.
- 6) Conecte entre sí las series de luces, y conecte al tomacorriente.
- 7) Ahora el árbol debe de estar encendido. Si algún foco no prende, revise si éste no está quebrado, suelto o faltante.
- 8) Mantenga su árbol prendido, mientras lo está acomodando. Si la serie comienza a parpadear, busque el foco que está ocasionando el problema.
- 9) Comience a darle forma a sus ramas, empiece de abajo hacia arriba. Tome cada varilla e inicie con la rama más alejada del tubo y forme, acomodando una rama a la derecha, una a la izquierda y otra central en la varilla.
- 10) Una vez que le haya dado forma a todo su árbol, aléjese unos cuantos pasos para ver si quedan huecos que llenar. Mueva las ramas, para que su árbol se vea bien tupido. Ahora su árbol está listo para ser decorado y disfrutado.



Desarmado y Guardado

- 1) Desconecte del tomacorriente las series de luces.
- 2) Desconecte las series entre cada sección del árbol. Mantenga las series aplidas.
- 3) Cuidadosamente vaya separando cada sección del árbol, comenzando de arriba hacia abajo.
- 4) Con mucho cuidado vuelva a guardar cada parte del árbol, dentro de la caja, cierre la caja y asegure con cinta adhesiva. Guarde la caja en un lugar fresco y seco, donde la temperatura no exceda los 37.7 °C
- 5) Mantener fuera del alcance de mascotas y niños.

Atención Al Cliente Para Árboles De Navidad

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, No lo Devuelvas al Lugar de Compra. Por favor, llámanos al 1-800-461-0210 o visita nuestro sitio en internet: support.polygroupstore.com. Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol: _____ Nombre del Cliente: _____
Núm. de UPC del Árbol: _____ Dirección(No Puede Ser Apartado Postal): _____
Tienda de Compra: _____ Ciudad y Estado: _____
Especifica el Problema: _____ Código Postal: _____
_____ Teléfono Diurno: _____
_____ Fecha de Compra: _____

