


Twinkly Demo Mode Instructions / Instrucciones del modo demostración de Twinkly

* For Store Managers only / Únicamente para Gerentes de tiendas


1.



2.



3.



EN

1. To activate demo mode, press and hold the controller button for 15 seconds until the LED indicator turns YELLOW.

2. In demo mode, the tree will rotate among 5 different effects. Each effect will play for 30 seconds in the following sequence:
Rainbow → Snow → UpDown → Fireworks → Glow.
Customers can try out the different light effects/colors via the Twinkly™ app.

NOTE: If the tree is idle for 15 seconds, or if the power is turned off and turned on again, it will resume back to demo mode until it is deactivated.

3. To deactivate demo mode, press and hold the controller button for 15 seconds until the LED indicator turns YELLOW.

ES

1. Para activar el modo de prueba, oprima y mantenga presionado el botón del controlador durante 15 segundos hasta que el indicador LED se ponga de color AMARILLO.

2. En el modo de prueba, el árbol pasará por 5 efectos diferentes. Cada efecto se reproducirá durante 30 segundos en la siguiente secuencia:
Rainbow (arco iris) → Snow (nieve) → UpDown (arriba abajo) → Fireworks (fuegos artificiales) → Glow (resplandor).
Los clientes podrán probar los diferentes efectos de luces/colores a través de la aplicación Twinkly™.

NOTA: Si el árbol se mantiene inactivo durante más de 15 segundos, o si apaga y vuelve a encender la alimentación de energía, retomará el modo de prueba hasta que se lo desactive.

3. Para desactivar el modo de prueba, oprima y mantenga presionado el botón del controlador durante 15 segundos hasta que el indicador LED se ponga de color AMARILLO.