

## ¿NECESITA AYUDA?

NO REGRESE A LA TIENDA. VISÍTENOS EN:

[www.polygroupstore.com](http://www.polygroupstore.com) O llámenos al 1-888-919-0070


## INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR EL ÁRBOL

Felicitaciones por la compra de tu nuevo árbol **Polygroup®!**

Este árbol se ensambla con tecnología Quick Set®- Ensambla y enciende el árbol en menos de 10 minutos! Sigue las instrucciones cuidadosamente para armar tu nuevo árbol de forma rápida y sencilla.

1. Antes de que empieces a ensamblar tu árbol, busca un lugar adecuado, cerca de un tomacorriente de pared.
2. Ensambla la base del árbol y ubícala en una superficie nivelada. (Ver Fig. A)


**Fig A - Tree Stand de la Asamblea**



1. Separe las patas de la base hasta que queden fijas formando una X, luego coloque la base sobre una superficie nivelada.
2. Cuando inserte la parte inferior del árbol en la base, inserte la armilla en la base y gírela para asegurar el tronco del árbol hasta que quede firmemente en pie.


Para cerrar la base, quite las armillas, presione el botón de metal y pliegue las patas para unirlos.

**Fig. B - Ensamblaje de Lámpara y Árbol**



3. Cada sección del árbol está numerada con una etiqueta. Antes de comenzar a ensamblar, identifica todas las secciones del árbol.
4. Comienza a ensamblar el árbol de abajo hacia arriba. Empieza con la sección inferior y quita la tapa protectora antes de insertar la base ensamblada. Asegúrate de que el tronco esté bien ajustado a la base.
5. Prosiga a insertar la(s) sección(es) superior(es) sobre la sección(es) inferior(es) hasta insertar la punta superior del árbol.
6. Haz que las ramas caigan en su lugar o tira suavemente hacia fuera y arriba. Al ajustar las ramas asegúrate de que los cables no hagan contacto con las bisagras de las ramas.
7. Inserta el enchufe con etiqueta verde en el tomacorriente de pared. (Ver Fig. B), En caso de que haya bombillas que parpadeen o no enciendan, revisa que los enchufes no estén sueltos y/o que no haya bombillas rotas, sueltas o faltantes. Conecta la enchufe o reemplaza la mala bombilla inmediatamente para asegurar el buen funcionamiento y vida útil del árbol preiluminado.


8. Comienza por darle forma a las ramas y puntas de abajo hacia arriba. Comienza por las puntas más separadas del tronco y extiéndelas una hacia la derecha, una hacia la izquierda y la otra en el centro de la rama. (Ver Fig. C)



9. Después de ensamblar el árbol siguiendo los pasos anteriores, peina las ramas suavemente hacia arriba para lograr un aspecto uniforme. Cambia las ramas para llenar cualquier vacío. El árbol de Navidad está completo y listo para ser decorado.

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el cable de extensión del tomacorriente de la pared y después Retira todos los adornos y la decoración.
2. Desarma el árbol de arriba hacia abajo. Comienza con sección 3, levantándola suavemente para retirarla de la sección de abajo y pliega todas las ramas hacia el tronco.
3. Continúa separando suavemente cada sección de la inferior, plegando todas las ramas hacia el tronco hasta retirar la última sección de la base del árbol. Cubre la tapa protectora de los postes para evitar dañar las piezas internas. (Ver Fig. D)
4. Con cuidado, coloca cada sección del árbol dentro de la caja de envío y ciérrala con cinta adhesiva.
5. Cuando el árbol no se esté usando, guárdalo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. La exposición directa a la humedad o al calor excesivo pudiera dañar el árbol.
6. Mantener fuera del alcance de mascotas y niños.




## CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Para árboles preiluminados, en caso de que el árbol no encienda

1. Asegúrate de que todos los enchufes estén conectados correctamente y que el cable de corriente esté enchufado al tomacorriente de la pared. (En caso de que el árbol venga con un pedal, trata de pisar el botón de encendido y apagado [on/off ])
2. Gire los terminales para asegurarse de que están conectados en su sitio.
3. Compruebe la conexión entre las tomas de cables y los cables de extensión.
4. Revisa que no falten bombillas, ni que haya sueltas o rotas, y reemplázalas en caso de que sea necesario.

### La clavija de la bisagra está suelta

1. Viene con clavijas adicionales para reparar las bisagras. Coloca la rama dentro de la ranura del soporte.
2. Inserta una nueva bisagra en el orificio y asegúrala con la arandela de presión. (Ver Fig. E)



## PIEZAS DE REPUESTO

Cada árbol viene con las clavijas y arandelas para la bisagra y en el caso de los preiluminados, vienen con bombillas y fusibles de repuesto. En caso de que se necesiten piezas adicionales, por favor, contacta a nuestro centro de atención al cliente.

## ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ÁRBOLES DE NAVIDAD

Para cualquier pregunta, asistencia o piezas faltantes, No lo Devuelvas al Lugar de Compra. Por favor, llámanos al 1-888-919-0070 o visita nuestro sitio en internet: [www.polygroup.com](http://www.polygroup.com). Uno de nuestros representantes de atención al cliente se complacerá en ayudarte.

Núm. de Identificación del Árbol: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Núm. de UPC del Árbol: \_\_\_\_\_

Dirección (No Puede Ser Apartado Postal): \_\_\_\_\_

Tienda de Compra: \_\_\_\_\_

Ciudad y Estado: \_\_\_\_\_

Especifica el Problema: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Teléfono Diurno: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

**EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL ESTÁ UBICADO EN EL PANEL DEL EXTREMO DE LA CAJA. EL NÚM. DE IDENTIFICACIÓN DEL ÁRBOL SE REQUIERE PARA SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO.**